

TRAFIKSTYRELSEN	Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.	Dato	Medd. nr.
		29.06.10	1949
		J. nr.	FS302-282

Rullepresenninger på ladkasser

Ifølge Detailforskrifter for Køretøjer, pkt. 3.02.001 (2), er der visse dele, der ses bort fra, når man måler bredden af et køretøj. Der ses bl.a. bort fra ”anordninger til fastgørelse af presenning og disse anordningers beskyttelse (afskærmning)”.

Trafikstyrelsen skal hermed meddele, at fortolkningen af, hvilke dele, der kan anses at være omfattet af denne undtagelse udvides til at omfatte:

- selve presenningen,
- røret, som presenningen rulles omkring,
- beslag, som røret er fastgjort til,
- håndtag til at dreje røret med, forudsat at det ikke rager længere ud end presenningen,
- afstandsklods for remme, der holder røret med presenning fast i lukket stand,
- beslag til opbevaring af presenning i åben stand.

Selve remmene til fastgørelse af presenning er allerede undtaget.

På billedet er vist en rullepresenning i lukket stand, hvor røret, som presenningen kan rulles omkring, hænger på siden af sættevognen og bundet med stropper ned under ladet.

Den nye, lempede fortolkning gælder for køretøjer uanset tidspunktet for første registrering.



Trafikstyrelsen, den 29. juni 2010

Ib Rasmussen